

Schwenkbarer Doppel-Fräsapparat in Gegenbearbeitung

Diese Vorrichtung hat keine Optionsnummer. Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme mit Ihrem TORNOS-Verkäufer.



Anwendung

Bei der Fertigung von geeigneten Implantaten in Gegenbearbeitung ist eine Sonderausrüstung, bzw. je nach Implantat-Typ ein zweiter Werkzeughalter erforderlich, um entweder Schrupp-/Schlichtbearbeitungen oder Zusatzoperationen wie z. B. Bohrungen ausführen zu können.

Stärken

- ◆ Einfaches Einrichten und Einstellen.
- ◆ Sehr hohe Starrheit.
- ◆ Stabile Funktionseigenschaften.

Hinweis

Diese Vorrichtung belegt drei Gegenbearbeitungspositionen.

Technische Daten

Montage: Positionen T51 bis T53.
Winkelverstellbarkeit: +/- 30 Grad.
Drehzahl max.: 8000 min⁻¹.
Drehmoment max.: 2 Nm.

Kompatibilität

DECO 13a.

Verfügbarkeit

Auf Anfrage.