

## TOURBILLONNAGE PER TUTTI!

**Il dispositivo di tourbillonnage, montato sull'apparecchio frontale su DECO 10a é un'opzione ben nota a Tornos e ai suoi clienti, con particolare riferimento a coloro che operano nel settore medicale e dentale. La richiesta di realizzazione di filetti molto lunghi e l'arrivo di DECO 10e coincidono con la presentazione di un nuovo dispositivo di tourbillonnage collocato sul pettine.**

### Opzione

*Opzione numero 1900*

### Principio

Il dispositivo di tourbillonnage (per maggiori informazioni sull'argomento leggesi l'articolo inerente il medicale a pagina 6) deve essere montato sul pettine posteriore e consente la realizzazione di filetti medicali di piccole dimensioni in special modo per le viti nel settore maxillofaciale, le viti per i sistemi di motion (rieducazione delle fratture della mano e del piede) ed in generale le viti di traumatologia.

### Vantaggi

Grazie a questa nuova opzione, é possibile realizzare dei filetti tramite tourbillonnage sul tornio DECO 10e che non dispone di apparecchio frontale. A seconda della geometria dei particolari, l'utilizzo di detta opzione su DECO 10a consente la realizzazione di filetti con lunghezza maggiore di quelli ottenuti con il dispositivo posizionato sull'apparecchio frontale. In qualsiasi caso, il tourbillonnage garantisce un'elevata qualità dei filetti dando la possibilità di realizzare profili "insoliti".

### Caratteristiche tecniche

Angolo di inclinazione: +/- 15 gradi.

Diametro dei coltelli: 15 mm.

Diametro massimo di tourbillonnage: 6 mm.

L'alloggiamento del dispositivo utilizza due posizioni di utensili.



### Compatibilità

DECO 10a e DECO 10e.

### Termine di consegna

Il dispositivo in tema é sin d'ora consegnabile partenza fabbrica nonché in opzione per le macchine già installate.

### Nota

L'adattamento di una lubrificazione ad alta pressione del liquido da taglio sul dietro dell'apparecchio consente una migliore evacuazione dei trucioli.